



Vaskeinstruktion

1. Tænd for vaskemaskinen på **tasten i højre side**.
2. Tag fat i dørgrebet, åbn lågen, læg tøjet i maskinen, og luk lågen.
3. Tilsæt de ønskede vaskemidler.
4. **Tryk evt. på retursymbolet**  for at komme tilbage til hovedmenuen, hvor der kan vælges vaskeprogrammer.
5. Vælg program ved let tryk på sensortasten **"Programmer"** eller **"Favoritprogrammer"** i displayet.
6. Swipe til højre i displayet, indtil det ønskede program vises.
7. Tryk let på det ønskede program.
8. Displayet skifter til vaskeprogrammets grundmenu.
Hvis du har valgt **"Programmer"**, er det muligt at ændre på vaskeprogrammets indstillinger for:
 - * vask med eller uden forvask
 - * vasketemperatur
 - * centrifugering.
9. Gør maskinen klar til start ved tryk på **"start/stop"**-tasten.
10. Vælg maskinen på betalingsenheden, og tryk på den gule bjælke for **"Køb"**
11. Maskinen starter herefter automatisk.